



Escuela TIC 2.0: BIOS de Ultraportátiles para Instalación por Red

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Dirección General de Innovación Educativa y Formación del Profesorado

Centro de Gestión Avanzado de Centros TIC

Autor: Centro de Gestión Avanzado de Centros TIC. Modificado por Ponentes CEP Aracena





Índice de contenido

1.	Introducción	3
2.	Glosario de Términos	3
3.	Proceso de Arranque por Red	4
	3.1. Ultraportátil Samsung	4
	3.2. Ultraportátil Toshiba	6



1. INTRODUCCIÓN

La presente guía indica como arrancar por red para iniciar el proceso de instalación en los ultraportátiles de la dotación TIC 2.0

2. GLOSARIO DE TÉRMINOS

Término	Descripción			
BIOS	http://es.wikipedia.org/wiki/BIOS			
Sistema Operativo	http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo			



3. PROCESO DE ARRANQUE POR RED

En primer lugar comprobamos que en la roseta donde se está instalando el equipo no hay ningún problema de red. Esto lo hacemos conectando otro equipo y comprobando que tiene conexión. En caso de que no exista ningún problema de red, comprobamos que la BIOS del equipo está correctamente configurada para arrancar por red.

Si el equipo tiene conexión y la BIOS está configurada para arrancar por red aparecerá la siguiente pantalla:



3.1. Ultraportátil Samsung

Pulsamos **"F2"** durante el arranque para entrar en la BIOS. A continuación, seleccionamos el menú **"Advanced"** y comprobamos que la opción **"Internal LAN"** esté **"Enabled"**.





Escuela TIC 2.0: BIOS de Ultraportátiles para Instalación por Red



Seleccionamos la opción "Boot Device Priority" y pulsamos Intro. Debe quedar así:

	Be	not Devi	ce Priori	ty	
		NIC DEGI	ce Priori	cy	
[Boot	priorit	u orderl			
1.	USB HDD	: 6 8	T USB FLa	sh Drive	
2.	PCI BEU	Real	tek Boot	Agent	
3.	USB CD	- N/0	CER DODE	ingene	
4	IDE HDD	Hita	-bi HTSSA	5016890300	
5.	USB FDD	· N/0		3010030300	
6	USB KEY	· N/0			
7	COD ALI				
8					
[Excl	uded from	a boot o	rdorl		
Lune I	USB ZTP	· N/0	ucr ,		
_	USB IST	20 · N/0			
	PCT SCS	N/A			
	Other II	BR NZA			
	PCT O	· N/0			
	FUI	. 11/11			
		0-1-1			

Debemos buscar la opción: **PCI BEV : B09 D00 Yukon PXE** u otra que empiece por **PCI BEV** Mediante la teclas **F5/F6** situamos la opción en el orden correcto, es decir,en el primer lugar. Pulsamos F10 y guardamos los cambios.



Ultraportátil Toshiba

Pulsar F12 durante el arranque y seleccionar LAN (la opción seleccionada es la aparece con los caracteres en blanco):

